
EN


AR


FA

FR









DESCRIPTION OF THE DRAWING

- 1 Accessories : spoon, measuring cup, plastic inner steam basket, soup ladle
- 2 Removable steam valve
- 3 Detachable non-stick coated bowl with water and rice graduations
- 4 Removable metallic steam shield
- 5 Lid

- 6 Sensor and heating plate
- 7 Handle
- 8 Spoon holder
- **9** Control panel
- 10 Housing (coolwall)
- 11 Detachable cord
- 12 Opening button

DESCRIPTION OF FUNCTIONS

- A Start: Starts the selected cooking menu (the light switches on). Default start: simply press Start button and Rice cooking will start automatically.
- **B OFF**: Stops the appliance.
- **C** Keep warm: This function works automatically after each cooking period.
- D Menu: Press this button to select the wished menu: Rice cooking, Quick cooking, Small quantity cooking, Glutinous rice, Soaked rice, Clay pot rice, Congee/Rice soup, Soup cooking. Stew cooking. Steam cooking. Reheating indicated by the arrow on the screen.
- E Program: Selection of the delayed start. The time chosen will be the cooking end time. When you press the button Program, the latest time you have programmed will appear on the screen. Use the Hour and Minute buttons. The setting for Minutes is in 5 minute increments each press.
- F Timer: Selection of the cooking time for Congee/Rice soup, Soup, Stew or Steam menu. A default time appears, you can modify this time thanks to the Hour and Minute buttons. The setting for minutes is 1 minute for each press. Press this button continuously can increase the number faster.
- **G** Hour and Minute: Allows the adjustment of the cooking time and the delayed start. Press the Minute button continuously to increase the number faster.
- H From left to right: End time(Program), cooking time (Timer) and time.

For Keep warm, the screen only shows the keep warm time and switches to the current time only when you press Hour or Minute, then after 1 minute returns to the keep warm time.

For Congee/Rice soup, Soup, Steam, Stew, Soaked rice and Reheating: When you press Start, the LCD indicates the remaining cooking time with count down by each minute. To see the current time, press the Hour or Minute button and it changes to current time after 1 minute.

Sudden power off: If there is a sudden power off less than 2 hours, the set program can be continued automatically and do not need reset manually.

This rice cooker is equipped with 13 functions: Rice cooking, Quick cooking, Small quantity cooking, Glutinous rice, Soaked rice, Clay pot rice, Congee/Rice soup, Soup, Stew cooking, Steam cooking, Keep warm, Reheating and Program-Delayed start.

At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

BEFORE FIRST USE

Read the instructions and carefully follow the operating method.

Unpack the appliance

- Remove the appliance from the packaging and unpack all the accessories as well as the printed documents.
- . Open the lid by pushing the opening button located on the housing. Fig. 1
- Remove the non-stick bowl, the steam valve and the steam shield. Fig. 2
- Clean the bowl, the steam valve and the steam shield with a sponge and washing-up liquid.
- · Dry off carefully.
- Put all the elements back in their original position.

Install the detachable cord.

Install the spoon holder.

• Install the spoon holder in the hole on the side of the rice cooker. Fig. 3

Do not switch on until the previous steps have been completed

Measuring the ingredients-max capacity of the container.

- The graduated markings on the inside of the bowl are given in litres and cups, these are
 used for measuring the amount of water when cooking rice and Congee/Rice soup. The
 graduations in cups are used for rice and the graduations in litres are used for Congee/Rice
 soup. Fig. 4
- The plastic measuring cup provided with your appliance is for measuring rice and not water.
 1 level measuring cup of rice weighs 150q.
- Fill with water up to the CUP mark printed in the bowl corresponding to the number of measuring cups put in the bowl.
 - The maximum quantity of water + rice should not exceed the highest level mark inside the bowl.

ADJUSTMENT OF THE TIME

Press Hour or Minute more than 3 seconds. The time flashes on the screen. Adjust the time thanks to the Hour and Minute buttons. Press OFF to quit the setting mode or do nothing for one minute and the appliance will automatically set to the time you have entered.

PREPARATION BEFORE COOKING

When cooking rice:

- It is better not to rinse rice directly inside the bowl in order to avoid scuffing non-sticking coating of inner pot or deformation of pot body by impact.
- Put the already rinsed rice into the bowl and fill it with water to a corresponding water level.
- The water quantity can be adjusted depending on your taste.
- Never add water higher than the highest level mark.

When steam cooking:

- The quantity of water must be appropriate to avoid water overflowing into the food steamer bowl.
- Place the steam basket on top of the bowl. Fig. 5
- · Add the ingredients.

For all uses:

- Carefully wipe the outside of the bowl (especially the bottom). Make sure that there are no foreign residues underneath the bowl and on the heating element.
- Place the bowl into the appliance, making sure that it is correctly positioned. Fig. 6
- Slightly rotate the bowl in both directions, so as to ensure good contact between the bottom of the bowl, the sensor and the heating plate.

Make sure that the sensor moves when you put the bowl on it.

- Make sure that the steam shield is correctly in position.
- Close and lock the lid. Fig. 7
- Plug in the appliance.
- Do not switch on the appliance until all the above stages have been completed.

COOKING

- 1 Rice cooking menu
- 2 Quick cooking menu
- 3 Small quantity menu
- 4 Glutinous rice menu
- 5 Soaked rice menu
- 6 Clay pot rice menu
- 7 Congee/Rice soup menu

- 8 Soup cooking menu
- 9 Stew cooking menu
- 10 Steam cooking menu
- 11 Keep warm function
- 12 Reheating function
- 13 Program-Delayed start function

	soup menu				
Cooking Menus	Number of measuring cups of rice	Weight of rice	Level of water in the bowl*	Number of persons	Indicative cooking time
White rice	5	750 g	5	6 to 7	55 min
Quick cooking	5	750 g	5	6 to 7	35 min
Small quantity cooking	1	150 g	1	1 to 2	28 min
Brown rice	5	750 g	5	6 to 7	55 min
Mixed rice	5	750 g	5	6 to 7	55 min
Glutinous rice	5	750 g	specific markings inside the bowl	6 to 7	50 min
Soaked rice	5	750 g	5	6 to 7	30 min
Clay pot rice**	3	450 g	3	4 to 5	1 h 15 min
Congee/ Rice soup	0.75	112.5 g	specific markings inside the bowl	2 to 4	1-4 hours (depending on taste)
Soup	_	_	-	2 to 3	1-4 hours (depending on taste)

Cooking Menus	Number of measuring cups of rice	Weight of rice	Level of water in the bowl*	Number of persons	Indicative cooking time
Steam cooking (vegetables, fish, eggs)	-	-	4 (max)	-	20-25 min

^{*} Please refer to white rice markings for all types of rice except Glutinous rice and Congee/ Rice soup.

1. Rice cooking - Fig. 8

- · Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- · Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Rice cooking using the menu button, the cursor indicates this.
- · Press start. The appliance will switch on.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

2. Quick cooking - Fig. 9

- Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Quick cooking using the menu button, the cursor indicates this.
- Press start. The appliance will switch on.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

3. Small quantity of rice - Fig. 10

- Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- · Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Small quantity using the menu button, the cursor indicates this.
- · Press start. The appliance will switch on.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

4. Glutinous rice - Fig. 11

- Use the specific markings inside the bowl.
- Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Glutinous rice using the menu button, the cursor indicates this.
- · Press start. The appliance will switch on.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

5. Soaked rice - Fig. 12

- · Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Soaked rice using the menu button, the cursor indicates this.

^{**} The rice capacity when making Clay pot rice should not exceed 3 measuring cups of rice for the 3L version and 5 measuring cups of rice for the 4L version.

- Press start. The appliance will switch on.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

6. Clay pot rice - Fig. 13

- · Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- · Choose the menu Clay pot rice using the menu button, the cursor indicates this.
- Press start. The appliance will switch on.
- The menu starts. A sonic alert tells you when you can add other ingredients.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

7. Congee/Rice soup - Fig. 14

- Use the specific markings inside the bowl.
- · Pour the required quantities of rice and water into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Congee/Rice soup using the menu button, the cursor indicates this.
- Adjust the cooking time. The cooking time indicated by default is of 1h30. You can choose the cooking time by pressing Timer and Hour and Minute. The cooking time cannot exceed 4 hours. The Timer range is 1 to 4 hours.
- Press start. The appliance will switch on.
- After pressing Start, the LCD indicates the remaining time of cooking with count down by minute. To see the current time, press the Hour or Minute button, it will return to remaining cooking time after 1 minute.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

8. Soup cooking - Fig. 15

- · Pour the ingredients into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Soup Cooking using the menu button, the cursor indicates this.
- Adjust the cooking time. The cooking time indicated by default is of 2 hours. You can choose the cooking time by pressing Timer and Hour and Minute. The cooking time cannot exceed 4 hours. The Timer range is 1 to 4 hours.
- Press start. The appliance will switch on.
- After pressing Start, the LCD indicates the remaining time of cooking with count down by each minute. To see the current time, press the Hour or Minute button and it will change to remaining cooking time after 1 minute.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

9. Stew cooking - Fig. 16

- Pour the ingredients into the bowl.
- Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Stew cooking using the menu button, the cursor indicates this.
- Adjust the cooking time. The cooking time indicated by default is of 2 hours. You can choose the cooking time by pressing Timer and Hour and Minute. The cooking time cannot exceed 12 hours. The Timer range is 1 to 12 hours.
- Press start. The appliance will switch on.

- After pressing Start, the LCD indicates the remaining time of cooking with count down by each minute. To see the current time, press the Hour or Minute button and it will change to remaining cooking time after 1 minute.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

10. Steam cooking - Fig. 17

- Pour water into the bowl.
- Put the ingredients into the steam basket.
- · Close the lid.
- Plug in the appliance.
- Choose the menu Steam cooking using the menu button, the cursor indicates this.
- Adjust the cooking time. The cooking time indicated by default is of 1h. You can choo-se the
 cooking time by pressing Timer and Hour and Minute. The cooking time cannot exceed 1h
 30. The Timer range is up to 1h30.
- Press start. The appliance will switch on.
- After pressing Start, the LCD indicates the remaining time of cooking with count down by each minute. To see the current time, press the Hour or Minute button and it will change to remaining cooking time after 1 minute.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm.

11. Keep warm function - Fig. 18

- On completion of cooking, irrespective of the cooking mode chosen, the rice cooker passes automatically to the Keep warm function.
- The food is thus kept warm and ready to serve until 24 hours.
- To switch off this function at any time, press OFF.
- The Keep warm function can be started manually by pressing the button.

12. Reheating function - Fig. 19

- Use this function only to reheat cooked rice or cooked soups.
- Do not exceed the 1/2 level mark.
- Always add 1/2 cup of water to rice.
- Choose the menu Reheating thanks to the Menu button and to the cursor.
- After pressing Start, 00:25 appears on the screen. Indicative reheating time: 25 minutes.
 The LCD indicates the remaining time of cooking with count down by each minute. To see
 the current time, press the Hour or Minute button and it will change to remaining cooking
 time after 1 minute.
- Stir the rice during or at the end of reheating.
- Never use this function to reheat other foods.

13. Program-Delayed start function - Fig. 20

- You have the possibility to adjust the time of the end of the cooking period by pressing the Program button.
- Choose the Menu, press Program and then select the end of cooking time with Hour and Minute buttons.
- You can choose the cooking time by pressing Timer and Hour and Minute.
- Press start to commence the programme.
- The light of the Program button switches on.

The screen will automatically change every minute between the end time and the current time (with the light above the Program button on). When the cooking starts, the light of the Program button switches off and the screen show the current time (as normal cooking).

On completion of cooking

• Open the lid. Fig. 21

The escaping steam is very hot.

Never place your hand on the steam exhaust during cooking, as there is a danger to burr yourself. Fig. 22

If the bowl is not properly in place in the appliance, The cooker switches to keep warm.

- Serve the food using the plastic spoon provided with your appliance and reclose the lid.
- The food remaining in the container will keep warm for any second serving.
- Press OFF.
- Unplug the appliance.

Some recommendations for better results with the cooking of rice:

- Measure out the rice and wash it under running water in a separate receptacle. Then place
 the rice into the bowl together with the corresponding quantity of water.
- Make sure that the rice is well distributed around the whole surface of the Rice cooker, in order to allow even cooking.
- On completion of cooking, when the Keep warm function is selected, stir the rice and then leave it in the rice cooker for a few minutes longer in order to get perfectly cooked rice.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the bowl, the steam basket and the steam shield. Fig. 23

- Use hot water liquid soap and a sponge to clean the bowl and the steam shield. Scouring powders and metal sponges are not recommended.
- If food has stuck to the bottom, allow the bowl to soak for a while before washing it.
- Dry the bowl carefully.
- Do not immerse the appliance in water nor pour water into it.

You can also wash the bowl, the steam basket and the steam shield in the bottom shelf of a

For the bowl, carefully follow the instructions below:

- When putting into the machine, be careful not to damage the inside coating on the dishwasher racks.
- So as to keep the non stick quality for as long as possible, it is recommended not to cut food in it
- Make sure you put the bowl back into the rice cooker.

IMPORTANT

The brown marks and scratches that may appear after many hours of use are not a problem. We guarantee that the non stick coating COMPLIES WITH THE RULES on materials suitable for contact with food.

Taking care of the bowl

- Use the plastic spoon provided or a wooden spoon and not a metal one so as to avoid damaging the bowl surface. Fig. 24
- To avoid any risk of corrosion, do not pour vinegar into the bowl.
- The color of the bowl surface may change after using for the first time or after longer use.
 This change in color is due to the action of steam and water and does not have any effect on
 the use of the Rice cooker, nor is it dangerous for your health. It is perfectly safe to continue
 using it.

Cleaning and care of the other parts of the appliance

- Clean the outside of the Rice cooker, the inside of the lid and the cord with a damp cloth and wipe dry. Do not use aggressive or abrasive products. Fig. 25
- Do not use water to clean the inside of the appliance.

TROUBLESHOOTING

How to solve problems you can have with your Rice cooker?

Malfunction	Causes	Solution
Indicator light is not alight: heating plate does not heat.	Circuit of electric rice cooker is not connected to power supply. Power wiring board is damaged. Circuit connection break down. Master circuit board is damaged.	Check that the product is plugged in. Send to the designated service department for maintenance.
Indicator light is alight: Heating plate is not warm.	Failure of the master temperature controller. Components of the electric hot tray are burnt out. Circuit board disconnects partially. Power circuit board is damaged.	Send to the designated service department for maintenance.

Malfunction	Causes	Solution	
	1. Problems of quantities.	Make sure that the total volume of rice and water should lie between the max and min water level markings.	
	2. Heating plate is deformed.	Send to the designated service department for maintenance.	
	3. Bowl is sloping and one side is hanging in the air.	Turn the interior pot lightly to make it return to normal. Check the sensor.	
Rice is crude.	4. There is foreign matter between the bowl and heating plate.	Wipe it without water.	
	5. Bowl is deformed.	Send to the designated service department for a new interior pot.	
	6. Master circuit board is damaged.	Send to the designated service department for maintenance.	
	7. Master temperature is not working.	Send to the designated service department for maintenance.	
Cooked rice is burnt.	1. Problems of quantities.	Make sure that the total volume of rice and water should lie between the max and min water level markings.	
	2. Master circuit board is damaged.	Send to the designated	
	3. Master temperature controller is not working.	service department for maintenance.	
Overflow happens when making Congee/ Rice soup.	Problems of quantities.	Make sure that the total volume of rice and water should lie between the max and min water level markings.	
LCD display shows E1, E2, E3 or E4.	Electronical problem.	Send to the designated service department for maintenance.	

الأعطال	الأسباب	الأعطال
ارسل المنتج الى مركز خدمة معتمد التصليح.	فشل في أداء المُتحكم الرئيسي بالحرارة. مكونات من لوحة التسخين الإلكترونية محترق. لوحة الدائرة الألكترونية تنفصل جزئياً. لوحة الدائرة الألكترونية الرئيسية معطلة.	المؤشر الضوئي مُضاء: لوحة التسخين غير ساخنة.
تأكد ان يكون إجمالي حجم الأرز و الماء بين علامتي المستوبين الأدنى والأقصى.	1. مشاكل في الكميات <u>.</u>	
ارسل المنتج الى مركز خدمة معتمد للتصليح.	2. لوحة التسخين فقدت شكلها الأساسي.	
ادر الوعاء الداخلي قليلاً لإرجاعه الى الوضع الطبيعي تأكد من صلاحية المجس الإستشعاري.	 الوعاء ينزلق، وأحد جانبيه معلق بالهواء. 	
امسح المكان بدون استعمال الماء.	 يوجد جسم غريب بين الوعاء ولوحة التسخين. 	الأرز خام.
ارسل المنتج الى مركز خدمة معتمد للحصول على وعاء داخلي جديد.	 الوعاء فقد شكله الأساسي. 	
ارسل المنتج الى مركز خدمة معتمد للتصليح.	 أ. لوحة الدائرة الألكترونية الرئيسية معطلة. 	
ارسل المنتج الى مركز خدمة معتمد للتصليح.	 المُتحكم الرئيسي بالحرارة لا يعمل. 	
تأكد ان يكون مجمل حجم الأرز و الماء بين علامتي المستويين الأدنى والأقصى.	1. مشاكل في الكميات.	الأرز المطهو محروق.
ارسل المنتج الى مركز خدمة	2. لوحة الدائرة الألكترونية الرئيسية معطلة.	
معتمد للتصليح.	 المُتحكم الرئيسي بالحرارة لا يعمل. 	
يُرجى الحرص على أن يكون حجم الأرز والماء بين علامتي الحد الأدنى والحد الأقصى.	مُشكلة في الكميات.	يحدث الفيضان عند تحضير شوربة الأرز/ كونجي.
اعرض المنتج على مركز خدمة مُعتمد.	مُشْكَلَة كهربائية.	تعرض الشاشة الرقمية E1, E2, E3 أو E4.

التنظيف والصيانة

تنظيف الوعاء، سلة البخار وساتر البخار. شكل 23 AR

- العامل الماء الساخن والصابون وإسفنجة لتنظيف الوعاء ساتر البخار. لا ننصح باستعمال الإسفنجات المعدنية والمساحيق الكاشطة.
 - إذا التصق الطعام في قعر الوعاء، انقع الوعاء بالماء لفترة قبل القيامم بتنظيفه.
 - جفف الوعاء بعناية.
 - لا تغمر المنتج بالماء ولا تسكب الماء بداخله.

يمكنك غسل الوعاء ، سلَّة البخار و ساتر البخار في الرف السفلي في جلاية الصحون.

للوعاء، يُرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه:

- عندما تضعه في جلاية الصحون ، يُرجى الحرص أن لا تُتلف الطلاء عن الجوانب في رفّ جلاية الصحون.
 - لكى تحافظ على جودة الطلاء الغير الصق، نوصى بعدم تقطيع الطعام عليه.
 - تأكد أن تُعيد الوعاء الى طباخ الأرز.

باد

... الحدوش واللطخات البنتية اللون التي قد تظهر بعد ساعات عديدة من الإستعمال لا تُشكل أية مشكلة نحز ضمن أن الطلاء الغير لاصق يخضع لقوانين المواد التي لها اتصال مباشر بالطعام

العناية بالوعاء

- استعمل الملعِقة البلاستيكية المرفقة أو ملعقة خشبية وليس معدنية لكي تتجنب إعطاب سطح الوعاء. شكل 24
 - لكي تتجنّب أي خطر من الكشط، لا تسكب الخل في الوعاء.
- قد يتغير لون سطح ألوعاء بعد الإستعمال للمرة الأولى، أو بعد فترة أطول من الإستعمال التغيير في اللون
 يعود الى تأثير البخار المتصاعد، وليس له أي تأثير سلبي على إستعمال طباخ الأرز، ولا يُشكل أي خطر
 على صحتك. من المُفضَل متابعة استعماله.

التنظيف والعناية ببقية أجزاء المنتج

- بُنظَف الهيكل الخارجي لطباح الأرز، الجزء الداخلي من العطاء والسلك الكهربائي لقطعة قماش رطبة ثم تُجفف لا تستعمل مو أد التنظيف الكاشطة أو الحارقة شكل 25
 - لا تستعمل الماء لتنظيف المنتج من الداخل.

استكشاف الأعطال

كيف تجد الحلول للمشاكل التي قد تواجهها في طباخ الأرز؟

الأعطال	الأسباب	الأعطال
تأكد أن المنتج موصول بالتيار الكهربائي. ارسل المنتج الى مركز خدمة معتمد للتصليح.	التوصيلات الكهربانية التابعة لطباخ الأرز منفصلة عن التيار الكهربائي. السلك الكهربائي التابع للدائرة الكهربائية تالف. النوصيل بالدائرة الكهربائية معطل. لوحة الدائرة الألكترونية الرئيسية معطلة.	المؤشر الضوئي ليس مُضاء: لوحة التسخين لا تسخن.

- أضف دائماً 1/2 كوب ماء للأرز.
 - اختر قائمة إعادة التسخين.
- بعد الضغط على زر التشغيل، سوف يُعرض على الشاشة هذا الرمز 20:00 دليل وقت إعادة التسخين:
 دقيقة: يُعرض على الشاشة الرقمية الوقت الباقي من مدة الطهي مع العد العكسي دقيقة بدقيقة. امشاهدة الوقت الحالي ، اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق، سوف تعود الشاشة لعرض الوقت الباقي من مدة الطهى بعد دقيقة واحدة.
 - حرَّكَ الأرز أثناء أو بعد انتهاء إعادة التسخين.
 - لا تستعمل هذه الوظيفة لإعادة تسخين أنواع اخرى من الطعام.

13. برنامج - التشغيل المؤجل - شكل 20

- لديك الإحتمالية لتعديل وقت نهاية الطهى بالضغط على زر البرنامج.
- اختر القائمة، اضغط على البرنامج ثم اختر وقت انتهاء الطهي بواسطة زر الساعة و زر الدقائق.
 - يمكنك اختيار مدة الطهي بالضغط على المؤقت و زر الساعة و زر الدقائق.
 - اضغط على زر التشغيل لبدء البرنامج.
 - سوف يُضاء زر البرنامج.

سوف نتغير شاشة العرض أوتوماتيكياً كل دقيقة بين نهاية الوقت والوقت الحالي (مع ضوء فوق زر البرنامج).

عندما يبدأ الطهي، يُطفأ ضوء زر برنامج ويظهر على الشاشة الوقت الحالي (كما في الطهي العادي).

عند الانتهاء من الطهى

• افتح الغطاء شكل 21

البخار المتسرب شديد الحرارة

لا تضع يدك على البخار المتصاعد أثناء الطهي، ذلك يسبب خطر الإصابة بالحروق. شكل 22

إن لم يأخذ الوعاء موقعه الصحيح في المنتج، سوف يتحول الطباخ الي وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

- قدم الطعام باستعمال الملعقة البلاستيكية المرفقة مع المنتج، وأعد إغلاق الغطاء.
 - الطعام الباقي في الحاوية سوف يبقى ساخناً لحين التقديم التالي.
 - اضغط على زر الإيقاف.
 - افصل المنتج عن التيار الكهربائي.
 - بعض التوصيات لنتائج أفضل في طهي الأرز
- · بعد قياس كمية الأرزّ، ضع الأرز تُحت الماء الجاري في وعاء منفصل ثم ضع الأرز في الوعاء مع كمية الماء المناسنة.
 - يُرجى الحرص أن يُوزّع الأرز على كامل سطح طباخ الأرز لكي تضمن طهياً متساوياً للأرز.
- عند الانتهاء من الطهي، وعند اختيار وظيفة الحفاظ على الطعام ساخناً يُحرك الأرز ثم يُترك في الطباخ لبضع
 دقائق إضافية من أجل الحصول على الأرز المطبوخ بشكل مثالى.

 عدل مدة الطهى الوقت الإفتراضي المُعطى هو 2 ساعة يمكنك اختيار وقت الطهى بالضغط على زر المؤقت وزر الساعة وزر الدقائق لا يمكن أن تزيد مدة الطهى عن 4 ساعات نطاق المؤقت من 1 ساعة الى 4 ساعات

اضغط على مفتاح التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج.

AR • بعد الضغط على زر التشغيل، يُعرض على الشاشة الرقمية الوقت الباقي من مدة الطهي مع العد العكسي دقيقة بدقيقة. لمشاهدة الوقت الحالي ، اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق، سوف تعود الشَّاشة لعرض الوقت الباقي من مدة الطهي بعد دقيقة واحدة.

• عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

9. الطهى البطىء - شكل 16

• اسكب المكونات في الوعاء.

• أغلق الغطأ

• أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.

• اختر قائمة الطهي البطيء بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.

• عدل مدة الطهي الوقت الإفتراضي المُعطى هو 2ساعة يمكنك اختيار وقت الطهي بالضغط على زر المؤقت وزر الساعة وزّر الدقائق لا يمكنّ أن تزيد مدة الطهي عن 12 ساعة نطاق المؤقت من 1 إلى 12 ساعة

اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج.

• بعد الضغط على زر التشغيل، يُعرض على الشاشَّة الرقمية الوقت الباقي من مدة الطهي مع العد العكسي دقيقة بدقيقة. لمشاهدة الوقت الحالى ، اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق، سوف تعود الشَّاشة لعرض الوقت الباقي من مدة الطهى بعد دقيقة واحدة.

• عند أنتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

10. الطهى على البخار - شكل 17

• اسكب الماء في الوعاء.

• ضع المكونات في سلة البخار.

• أغلق الغطأ

• أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.

• اختر قائمة الطهي على البخار بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.

• عدل مدة الطهي الوقت الإفتراضي المُعطى هو ساعة واحدة يمكنك اختيار وقت الطهي بالضغط على زر المؤقت وزر الساعة وزر الدقائق لا يمكن أن تزيد مدة الطهى عن 1 ساعة و 30 دقيقة نطاق المؤقت لغاية ساعة و 30 دقيقة.

اضغط على زر التشغيل سيبدأ تشغيل المنتج.

• بعد الضغط على زر التشغيل، يُعرض على الشاشة الرقمية الوقت الباقي من مدة الطهي مع العد العكسي دقيقة بدقيقة. لمشاهدة الوقت الحالى ، اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق، سوف تعود الشَّاشة لعرض الوقت الباقي من مدة الطهى بعد دقيقة واحدة.

• عند أنتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

11. خاصية الحفاظ على الطعام ساخناً - شكل 18

• عند الانتهاء من الطهي، وبصرف النظر عن طريقة الطهى المختارة، سوف يتحول الطباخ أوتوماتيكياً لو ضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

• وبذلك يبقى الأرز دافئاً وجاهزاً للتقديم لغاية 24 ساعة.

لإيقاف هذه الخاصية في أي وقت، اضغط على زر الإيقاف.

• يمكن تفعيل خاصية الحفاظ على الطعام ساخناً بالضغط على الزر.

12. وظيفة إعادة التسخين – شكل 19

• استعمل هذه الوظيفة لإعادة تسخين الأرز أو الشوربات المطهوة.

• لا تتعدى 1/2 علامة المستوى.

4. الأرز الدبق - شكل 11

- استعمل العلامات المحددة داخل الوعاء.
- اسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - أغلق الغطاء.
 - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- اختر قائمة الأرز الدبق بإستعمال زِر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
 - اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج
- عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

5. ارز منقوع - شكل 12

- إسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - أغلق الغطاء
 - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- اختر قائمة الأرز المنقوع بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
 - اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج
- عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

6. وعاء كلاي للأرز - شكل 13

- اسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - أغلق الغطاء.
 أو صل المنتج بالتيار الكهر بائي.
- اختر قائمة وعاء كلاي للأرز بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
 - اضغط على مفتاح التشّغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج.
- تبدأ القائمة بالعمل إشارة صوتية تُطلق للإشارة الي متى يمكنك إضافة مكونات أخرى.
- عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتَج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

7. شوربة الأرز/كونجي - شكل 14

- استعمل العلامات المحددة داخل الوعاء.
- اسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - اغلق الغطاء.
 - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- اختر قائمة شوربة الأرز/كونجي بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
- عدل مدة الطهي الوقت الإفتراضي المُعطى هو 1ساعة و 30 دقيقة يمكنك اختيار وقت الطهي بالضغط على زر المؤقت وزر الساعة وزر الدقائق لا يمكن أن تزيد مدة الطهي عن 4 ساعات نطاق المؤقت من 1 ساعة الى 4 ساعات.
 - اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج.
- بعد الضغط على زر التشغيل، يُعرض على الشاشة الرقمية الوقت الباقي من مدة الطهى مع العد العكسى بالدقائق. لمشاهدة الوقت الحالي ، اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق، سوف تعود الشاشة لعرض الوقت الباقى من مدة الطهى بعد دقيقة واحدة.
 - عند النتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

8. طهى الشوربة - شكل 15

- اسكب المكونات في الوعاء.
 - أغلق الغطاء
- أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- اختر قائمة طَّهي الشورية بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.

وقت الطهي الإرشادي	عدد الأشخاص	مستوى الماء في الو عاء*	وزن الأرز	عدد أكواب الأرز التي تم قياسها	قوائم الطهي
1 ساعة 15 دقيقة	4 الى 5	3	450 جرام	3	وعاء كلا <i>ي</i> للأرز**
1-4 ساعات (حسب المذاق)	2 الى 4	علامات محددة داخل الو عاء	112.5 جرام	0.75	شوربة الأرز/ كونجي
1-4 ساعات (حسب المذاق)	2 الى 3	-	-	-	شوربة
20-25 دقيقة	-	4 (الحد الأقصى)	-	_	الطهي على البخار (خضار، سمك، بيض)

^{*} يُرجى الرجوع الى علامات الأرز الأبيض لجميع أنواع الأرز ماعدا الأرز الدبق و كونجي/شوربة الأرز. ** إن حجم الأرز عند تحضير وعاء كلاي للأرز يجب أن لا يزيد عن 3 مقاييس من أكواب الأرز لكل 3

لَتَرات، ٰو 5 أكواب من الأرز لكل 4 لترّات.

1. طهي الأرز - شكل 8

- اسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - أغلق الغطاء.
 - أوصل المنتج بالتيارِ الكهربائي.
- اختر قائمة طّهي الأرز بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
 - اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج.
- عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

2. الطهى السريع - شكل 9

- اسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - أغلق الغطاء.
 - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- اختر قائمة الطهي السريع بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
 - اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج.
- عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

3. الكميات القليلة من الأرز - شكل 10

- اسكب الكميات المقررة من الأرز والماء في الوعاء.
 - أغلق الغطاء.
 - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- اختر قائمة الكميات القليلة من الأرز بإستعمال زر القائمة، المؤشر يشير الى ذلك.
 - اضغط على زر التشغيل سوف يبدأ تشغيل المنتج
- عند انتهاء مدة الطهي، سوف يتحول المنتج أوتوّماتيكياً لوضعية الحفاظ على الطعام ساخناً.

لجميع الإستعمالات:

- امسح هيكل الوعاء الخارجي بعناية (خصوصاً القعر) يُرجى التأكد والحرص من عدم وجود جسم غريب
 تحت الوعاء وعلى عناصر التسخين.
 - ضع الوعاء في المنتج ، مع التأكد بأنه يأخذ موقعه الصحيح. شكل 6
- أدر الوعاء قليلا في كلا الاتجاهين، وذلك لضمان اتصال جيد بين الجزء السفلي من الوعاء، ومجس الاستشعار ولوحة التسخين.
 - يُرجى التأكد بأن المجس الإستشعاري يتحرك عند وضع الوعاء عليه.
 - يُرجى التأكد بأن ساتر البخار يأخذ موقعه الصحيح.
 - اغلق الغطاء واقفله. شكل 7
 - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
 - لا تُشغل المنتج قبل أن تكتمل الخطوات السابقة.

الطهي

8 قائمة طهي الشوربة9 قائمة الطهي البطيء

10 قائمة الطهي على البخار

11 خاصيّة الحفاظ على الطعام ساخناً

12 وظيفة إعادة التسخين13 وظيفة برنامج التشغيل المؤجل

1 قائمة طهي الأرز

قائمة الطهّي السريع
 قائمة الكميات القليلة

قائمة الكميات القليلة
 قائمة الأرز الدبق

4 قائمة الأرز الدبق
 5 قائمة الأرز المنقوع

6 قائمة أرز وعاء كلاي

7 قائمة شوربة الأرز/كونجي

وقت الطهي الإرشادي	عدد الأشخاص	مستوى الماء في الوعاء*	وزن الأرز	عدد أكواب الأرز التي تم قياسها	قو ائم الطهي
55 دقيقة	6 الى 7	5	750 جرام	5	الأرز الأبيض
35 دقيقة	6 الى 7	5	750 جرام	5	طهي سريع
28 دقيقة	1 الى 2	1	150 جرام	1	طهي كمية قليلة
55 دقيقة	6 الى 7	5	750 جرام	5	أرز أسمر
55 دقيقة	6 الى 7	5	750 جرام	5	أرز مخلوط
50 دقیقة	6 الى 7	علامات محددة داخل الو عاء	750 جرام	5	أرز دبق
30 دقيقة	6 الى 7	5	750 جرام	5	أرز منقوع

قبل الإستعمال للمرة الأولى

اقرأ التعليمات واتبع اسلوب التشغيل بعناية.

اقرا النعليمات والبع السو انزع التغليف عن المنتج النغادة

- اخْرج المنتج من التغلّيف وانزع التغليف عن الملحقات واخرج جميع الملصقات والنشرات المطبوعة.
 - افتح الغطاء بالضغط على زر الفتح الموجود على هيكل المنتج شكل 1
 - افصل الوعاء الغير الصق، صمام البخار وساتر البخار. شكل 2
 - نظُّف الوعاء، صمام البخار وساتر البخار بالإسفنجة وسائل التنظيف.
 - جفّف بعناية.
 - ضع جميع العناصر في أماكنها الصحيحة.
 - ركّب السلك الكهربائي القابل للقصل.
 - ركب حاملة الملعقة.
 - ركّب حاملة الملعقة في الفتحة الموجودة في جانب طباخ الأرز. شكل 3

لا تُشغل المنتج قبل أن تكتمل الخطوة الأخيرة

قياس الحد الأقصى لحجم المكونات في الوعاء

- علامات القياس المتدرجة على جانب الوعاء معطاة بالليترات والأكواب، وتستعمل هذه القياسات المتدرجة لقياس كميات الماء أثناء طهي الأرز، و أرز كونجي/شوربة الأرز تستعمل القياسات المتدرجة في الأكواب لقياس كميات الأرز، والقياسات المتدرجة في الليترات لقياس أرز كونجي/شوربة الأرز. شكل 4
- الكوب البلاستيكي المرفق مع المنتج هو فقط لقياس الأرز وليس لقياس الماء المستوى 1 من مقياس كوب الأرز يزن 150 جرام.
- املاً الماء لغاية علامة الكوب المطبوعة على الوعاء التي تقابل عدد أكواب القياس التي وضعت في الوعاء.
 الكمية القصوى من الماء والأرز يجب أن لا تتعدى مستوى أعلى علامة في داخل الوعاء.

تعديل الوقت

اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق لأكثر من 3 ثوان ببدأ الوقت بالوميض على الشاشة يتم تعديل الوقت بواسطة زر الساعة وزر الدقائق اضغط على زر الإيقاف OFF للخروج من الوضعية أو لا تفعل شيئاً وبعد دقيقة واحدة سوف يُضبط المنتج أوتوماتيكياً على الوقت الذي تم إدخاله سابقاً.

التحضير قبل الطهى

عند طهي الأرز:

- من الأفضل عدم غسل الأرز مباشرة داخل الوعاء من أجل تجنب إتلاف الطلاء الداخلي أو تشويه هيكل الوعاء بالتأثير.
 - ضع الأرز المغسول في الوعاء واملاً الوعاء بالماء حسب المستوي المناسب.
 - يمكن تعديل كمية الماء حسب الرغبة.
 - لا تُضف الماء فوق علامة الحد الأقصى.

عند الطهي على البخار:

- يجب أن تكون كمية المياه مناسبة لتجنب فيضان المياه في وعاء الطباخ.
 - ضع سلة البخار على قمة الوعاء. شكل 5
 - أضف المكونات.

وصف الرسومات

- - 4 ساتر معدني للبخار قابل للفصل 11 سلك كهربائي قابل للفصل

وصف الوظائف

- التشغيل: شغل قائمة الطهي المختارة (يُضاء المؤشر الضوئي) البدء الإفتراضي: ببساطة، اضغط زر
 التشغيل، فيبدأ طهي الأرز أوتوماتيكياً.
 - B إيقاف: أوقف تشغيل المنتج.
 - C الحفاظ على الطعام ساخناً : تُفعَل هذه الخاصية أوتوماتيكياً بعد كل فترة طهي.
- القائمة: اضغط على هذا الزر الإختيار القائمة المرغوبة طهي الأرز، طهي سريع، طهي كميات قليلة، الأرز الدبق، الأرز المنقوع، الأرز المنقوع، الأرز في وعاء كلاي، شوربة الأرز/ كونجي، طهي الشوربة، الطهي البخار، إعادة التسخين يشير إليها السهم على الشاشة.
- البرنامج: اختيار وقت التشغيل المؤجل الوقت الذي تم اختياره سوف يكون نهاية وقت الطهى عندما تضغط على زر البرنامج، سيظهر على شاشة العرض الوقت الأخير الذي تمت برمجته استعمل أزرار الساعات والدقائق. ضبط الدقائق يكون 5 دقائق في كل مرة تضغط فيها على الزر.
- مؤقت: اختيار وقت الطهي من قائمة الأرز/ كونجي ، الشوربة، الطهي البطيء، الطهي على البخار، يُعرض الوقت الإفتراضي، يمكنك تعديل هذا الوقت بواسطة أزرار الساعات والدقائق ضبط الدقائق هو دقيقة واحدة لكل كبسة الضغط على الزر باستمرار سوف يُسرع التعداد.
- G ساعة ودقيقة : يُتنج تعديل مدة الطهي و وقت التشغيل المؤجل الضغط على زر الدقائق باستمرار سوف يُسرع التعداد.
 - H من اليسار الى اليمين: نهاية الوقت (برنامج)، مدة الطهى (المؤقت) والوقت.

الحفاظ على الطعام ساخناً، تعرض الشاشة الرقمية فقط الرقم المتعلق بهذه الخاصية، وتتحول الى الوقت الحالى فقط عندما يتم الضغط على زر الساعة أو الدقائق، ثم بعد دقيقة واحدة تعود لعرض الوقت المتعلق بالحفاظ على الطعام ساخناً.

لشور بة الأرز (كونجي، الشور بة، الطهي على البخار ، الطهي البطيء ، الأرز النبق وإعادة التسخين: عندما تضغط على زر التشغيل، يُعرض على الشاشة الرقمية المدة الباقية من وقت الطهي مع العد العكسي بالدقائق. لمشاهدة الوقت الحالي، اضغط على زر الساعة أو زر الدقائق فيتغير العرض الى الوقت الحالى بعد دقيقة واحدة.

الإنقطاع الفجائي للكهرباء; في حال حدوث انقطاع فجائي للكهرباء أمدة نقل عن الساعتين، فإن البرنامج سوف يتابع عمله أوتوماتيكياً ولا توجد ضرورة لإعادة التشغيل يدوياً.

جُهّر هذا المنتج ب 13طنيفة طهى الأرز، الطهي سريع، طهي كميات صغيرة، الأرز الدبق، الأرز المنقوع، أرز وعاء كلاي، شوربة الأرز/كونجي، الشوربة، الطهي البطيء، الطهي على البخار،الحفاظ على الطعام ساخناً، إعادة التسخين وبرمجة مدة التشغيل المؤجل.

عند انتهاء فترة الطهي، سوف يتوقف المنتج أوتوماتيكياً عن التشغيل ويتحول الى وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً

راه حل	عات	ايراد
مقدار آب و برنج ریخته شده در پلوپز باید بین نشانگر حداکثر و حداقل باشد.	 عدم استفاده از مقدار مناسب آب و برنج 	پلوی پخته شده سوخته
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید.	 ارد اصلی خراب شده است. سیستم کنترل اصلی دما کار نمیکند. 	اُست.
مقدار آب و برنج ریخته شده در پلوپز باید بین نشانگر حداکثر و حداقل باشد.	عدم استفاده از مقدار مناسب آب و برنج.	در هنگام پخت سوپ برنج/کانجی غذا سرریز میشود.
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید.	مشكل الكترونيكي.	صفحه نمایشگر LCD علائم زیر را نشان میدهد. E1، E2، E3

رفع عيب

چگونه میتوان برخی ایرادات به وجود آمده را در پلوپز حل نمود؟

راه حل	تاد	ايراد
بررسی کنید که دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل	 مدار الكتريكي به برق متصل نيست. برد سيم برق آسيب ديده است. 	نشانگر نورانی روشن نمیشود
باشد. دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید	 مدار اتصال خراب شده است. برد اصلی آسیب دیده است. 	نمیشود: صفحه گرمکننده گرم نمیشود.
	1. سیستم کنترل اصلی دما خراب شده	
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید.	است. 2. اجزا سینی گرمکننده برقی آسیب دیدهاند. 3. برد مدار، اتصال برقرار نمیکند.	نشانگر نورانی روشن است: صفحه گرمکننده گرم نمیشود.
	 ۲. برد منبع تغذیه آسیب دیده است. 	
مقدار آب و برنج ریخته شده در پلوپز باید بین نشانگر حداکثر و حداقل باشد.	 عدم استفاده از مقدار مناسب آب و برنج 	
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدماتت ببرید.	2. صفحه گرمکننده تغییر شکل یافته است.	
قابلمه را کمی بچرخانید تا در جای صحیحش قرار گیرد. سنسور را کنترل کنید.	 تماس قابلمه با صفحه گرمکننده به درستی صورت نگرفته است. 	
سطح تماس را با یک پارچه خشک تمیز کنید.	 شیء خارجی بین ته قابلمه و صفحه گرمکننده قرار گرفته است. 	برنج خام است.
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید.	5. قابلمه تغییر شکل یافته است.	
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید.	 فراب شده است. 	
دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات ببرید.	7. سیستم کنترل اصلی دما کار نمیکند.	

در صورت عدم قرارگیری صحیح قابلمه داخل یلویز، دستگاه در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

- با استفاده از قاشق پلاستیکی عرضه شده همراه دستگاه، غذا را سرو کنید و سپس درپوش را مجدداً ببندید.
 - غذای باقی مانده داخل قابلمه برای استفادههای بعدی گرم نگهداشته میشود.
 - 📻 دكمه OFF را فشار دهيد.
 - 📙 دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
 - توصیههای دیگری برای حصول نتیجه بهتر در هنگام پخت پلو
- مقداری برنج را در ظرف جداگانه ای بشویید. سپس به همراه آب کافی آنها را داخل قابلمه پلوپز بریزید.
 - به منظور پخت یکدست دقت کنید که برنج بطور یکنواخت در داخل قابلمه قرار گیرد.
- بعد از تکمیل مرحله پخت، زمانیکه پلوپز در حالت عملکرد گرم نگهداشتن قرار میگیرد، دقایقی صبر کنید تا پلو کاملاً دم بکشد.

نحوه تمیز کردن و نگهداری

تميز كردن قابلمه، سبد بخار و محافظه بخار. شكل 23

- با استفاده از محلول آب داغ و مايع ظرفشويي و اسفنج، قابلمه و محافظ بخار را تميز كنيد.
 - استفاده از پودرهای شوینده و اسفنجهای فلزی به هیچ وجه توصیه نمیشود.
 - در صورت چسبیدن غذا به ته قابلمه، قبل از شستن، آن را برای مدتی در آب بخیسانید.
 - قابلمه را به دقت خشک کنید.
 - از فرو کردن دستگاه داخل آب و یا ریختن آب روی آن خودداری نمایید.
- شما همچنین میتوانید قابلمه، سبد بخار و محافظ بخار را در طبقه زیرین ماشین ظرفشویی قرار داده و آنها را بشویید.

در هنگام تميز كردن قابلمه لطفاً مطابق دستور العملهاى ذيل عمل كنيد.

- در هنگام قرار دادن قابلمه داخل ماشین ظرفشویی مراقب باشید به پوشش داخلی قابلمه در اثر تماس با جاظرفی ماشین ظرفشویی آسیب وارد نشود.
- به منظور حفظ پوشش نچسب قابلمه برای دوام طولانی، توصیه میشود که از بریدن مواد غذایی در داخل آن اجتناب نمایید.
 - بعد از تمیز کردن قابلمه حتماً آن را داخل پلوپز قرار دهید.

نكته مهم

ر نگ قهرهای و خش روی قابلمه بعد از چندین ساعت استفاده امری طبیعی است و عیب محسوب نمیشود. شرکت تفال تضمین میکند که پوشش نچسب داخل قابلمه با استاندار دهای مرتبط با ایمنی فاز ات در تماس با مو اد غذایی مطابقت دار د.

مراقبت از قابلمه

- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح قابلمه فقط از قاشق پلاستیکی عرضه شده و یا قاشق چوبی و غیرفلزی استفاده کنید. شکل 24
 - برای جلوگیری از خطر پوسیدگی از ریختن سرکه داخل قابلمه پر هیز نمایید.
- ممکن است رنگ سطح قابلمه بعد از استفاده برای اولین بار و یا بعد از استفاده طو لانی تغییر کند. این پدیده در اثر عملکرد بخار و آب بوجود آمده و هیچ تاثیری در روند کار پلوپز نداشته و همچنین خطری برای سلامتی شما ندارد. بدون نگرانی از پلوپز استفاده کنید.

تمیز کردن و نگهداری سایر اجزاء دستگاه

- قسمت خارجی پلوپز، داخل درپوش و سیم برق دستگاه را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید و سپس آن را خشک نمایید. از بکار گیری لوازم پاککننده زبر خودداری کنید. شکل 25
 - هرگز از آب برای تمیز کردن داخل دستگاه استفاده نکنید.

- میتوانید با فشار دادن دکمههای Timer، Hour و Minute زمان پخت را انتخاب نمایید. زمان پخت نمیتواند از 1:30 ساعت تجاوز کند. دامنه زمانی تامیز تا 1:30 ساعت است.
- بعد از فشار دکمه Start، صفحه نمایشگر زمان باقی مانده پخت را بصورت شمارش معکوس بر حسب دقیقه نشان می دهد. جهت مشاهده زمان کنونی، دکمه Hour با Minute را فشار دهید. پس از گذشت 1 دقیقه صفحه نمایشگر مجدداً به حالت نمایش زمان باقی مانده پخت باز می گردد.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

11. عملكرد كرم نگهدارنده (Keep Warm) - شكل 18

- بعد از تکمیل مرحله پخت، دستگاه بدون توجه به حالت پخت انتخابشده، بطور خودکار در حالت عملکرد گرم نگدارنده قرار میگیرد.
 - بنابر این غذا گرم نگه داشته می شود و تا 24 ساعت آماده سرو است.
 - برای غیرفعال کردن این عملکرد تنها کافی است دکمه OFF را فشار دهید.
 - عملکرد گرم نگه داشتن می تواند با فشار دادن دکمه به صورت دستی شروع شود.

12. عملكرد گرم كردن مجدد (Reheating) - شكل 19

- این عملکرد همچنین برای گرم کردن مجدد غذاهای از قبل آماده شده نیز به کار میرود.
- با استفاده از دکمه Menu گزینه گرم کردن مجدد (Reheating) را انتخاب کنید.
 بعد از فشار دکمه Menu زمان 00:25 روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. زمان تعیین شده برای گرم
- بعد از فشار دکمه Menu زمان 00:25 روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود. زمان تعیینشده برای گرم کردن مجدد 25 دقیقه می اشد. صفحه نمایشگر LCD زمان باقیمانده را بصورت شمارش معکوس بر حسب دقیقه نشان می دهد. برای مشاهده زمان کنونی، دکمه Hour یا Minute را فشار دهید. پس از گذشت 1 دقیقه صفحه نمایشگر مجدداً زمان باقیمانده را نشان می دهد.

13. عملكرد برنامه اش شروع به كار تاخيرى (Program-Delayed) - شكل 20

- این امکان برای شما وجود دارد تا زمان پایان مدت پخت را با فشار دادن دکمه Program تنظیم کنید.
 ابتدا حالت پخت را انتخاب نموده و بعد دکمه Program را فشار دهید. سپس پایان زمان پخت را با استفاده
 - از دکمههای Hour و Minute تعیین نمایید. • شما می تو انید با فشار دکمههای Timer، Hour و Minute زمان بخت را انتخاب کنید.
 - برای شروع به کار برنامه، دکمه Start را فشار دهید.
 - نشانگر نور انی دکمه Program روشن میشود.

صفحه نمایشگر بطور خودکار در هر دقیقه بین نمایش زمان پایان پخت و زمان کنونی تغییر میکند (با روشن شدن نشانگر نورانی بالای دکمه Prgoram)

با شروع عملکرد پخت، نشانگر نورانی دکمه Program خاموش میشود و صفحه نمایشگر زمان کنونی را نشان میدهد (در حالت پخت معمولی)

پس از تکمیل عملکرد پخت

• درپوش را باز کنید. شکل 21

بخار در حال خارج شدن بسیار داغ است.

هرگز در حین پخت دستهای خود را روی خروجی بخار قرار ندهید زیرا خطر سوختگی وجود دارد. شکل 22

- FΛ
- رمان پخت را تنظیم کنید. زمان پخت براساس تنظیم کارخانه روی 1:30 تنظیم شده است. شما میتوانید
 با فشار دادن دکمههای Timer، Hour و Minute زمان پخت را انتخاب نمایید.
 - زمان پخت نمی تواند از 4 ساعت تجاوز کند. دامنه زمانی تایمر بین 1 تا 4 ساعت است.
 - دکمه Start را فشار دهید دستگاه روشن میشود.
- بعد از فشار دکمه Start، صفحه نمایشگر زمان باقی مانده پخت را بصورت شمارش معکوس بر حسب دقیقه نشان می دهد. جهت مشاهده زمان کنونی، دکمه Hour یا Minute را فشار دهید. پس از گذشت 1 دقیقه صفحه نمایشگر مجدداً به حالت نمایش زمان باقی مانده بخت باز می گردد.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

8. پخت سوپ (Soup Cooking) - شكل 15

- مواد لازم را داخل قابلمه بريزيد.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید.
- با استفاده از دكمه Menu گزینه پخت سوپ (Soup Cooking) را انتخاب كنید. علامت پیكان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد.
- زمان پخت را تنظیم کنید. زمان پخت براساس تنظیم کارخانهای روی 2 ساعت تنظیم شده است. شما می توانید با فشار دادن دکمه های Timer، Hour و Minute زمان پخت را انتخاب نمایید. زمان پخت نمی تواند از 4 ساعت تجاوز کند. دامنه زمانی تایمر بین 1 تا 4 ساعت است.
 - دكمه Start را فشار دهيد. دستگاه روشن مي شود.
- بعد از فشار دکمه Start، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را بصورت شمارش معکوس بر حسب دقیقه نشان میدهد. جهت مشاهده زمان کنونی، دکمه Hour یا Minute را فشار دهید. پس از گشت 1 دقیقه صفحه نمایشگر مجدداً به حالت نمایش زمان باقیمانده پخت باز میگردد.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگه دارنده قرار میگیرد.

9. پخت خورش (Stew Cooking) - شكل 16

- مواد لازم را داخل قابلمه بريزيد.
 - دريوش را ببنديد.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید.
- با استفاده از دکمه Menu گزینه چخت خورش (Stew Cooking) را انتخاب کنید. علامت پیکان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار می گیرد.
- شما ميتوانيد با فشار دادن دكمه هاى Timer، Hour و Minute زمان پخت را انتخاب نماييد. زمان پخت نميتواند از 12 ساعت تجاوز كند. دامنه زماني تايمر بين 1 تا 12 ساعت است.
 - دکمه Start را فشار دهید. دستگاه روشن میشود.
- بعد از فشار دکمه Start ، صفحه نمایشگر زمان باقی مانده پخت را بصورت شمارش معکوس (دقیقهای) نشان میدهد. جهت مشاهده زمان کنونی، دکمه Hour یا Minute را فشار دهید. پس از گذشت 1 دقیقه صفحه نمایشگر مجدد!! به حالت نمایش زمان باقی مانده پخت باز میگردد.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

10. پخت با بخار (Steam Cooking) - شکل 17

- مقدار ی آب داخل قابلمه بریزید.
- مواد لازم را داخل سبد بخار قرار دهید.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به پریزی برق وصل نمایید.
- با استفاده از دكمه Menu گزینه پخت با بخار (Steam Cooking) را انتخاب كنید.
 - علامت پیکان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد.
- __ زمان پخت را تنظیم کنید. زمان پخت بر اساس تنظیم کارخانهای روی 1 ساعت تنظیم شده است. شما

3. یخت مقدار کم برنج (Small quantity of Rice) - شکل 10

- مقادير لازم برنج و آب را داخل قابلمه بريزيد.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
- با استفاده از دکمه Menu، گزینه پخت مقدار کم برنج (Small quantity of Rice) را انتخاب کنید.
 علامت بیگان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار می گیرد.
 - دكمه Start، را فشار دهيد. دستگاه روشن میشود.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

4. برنج شفته (Glutinous Rice) - شكل 11

- از علائم نشانگر داخل قابلمه استفاده كنيد.
- مقادير لازم برنج و آب را داخل قابلمه بريزيد.
- درپوش را ببندید. • د شاخه در تگار ایم در نیخ بختر آین اید
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
 با استفاده از دکمه Menu، گزینه برنج شفته (Glutinous Rice) را انتخاب کنید. علامت بیکان روی
 - صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد. • دکمه Start را فشار دهید. دستگاه روشن میشود.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

5. خيساندن برنج (Soaked Rice) - شكل 12

- مقادير لازم برنج و آب را داخل قابلمه بريزيد.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به بریز برق متصل نمایید.
- با استفاده از دکمه Menu، گزینه خیساندن برنج (Soaked Rice) را انتخاب کنید. علامت پیکان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار می گیرد.
 - دكمه Start را فشار دهيد. دستگاه روشن میشود.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خُودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

6. برنج دیگی (Clay Pot Rice) - شکل 13

- مقادير لازم برنج و آب را داخل قابلمه بريزيد.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به يريز برق متصل نماييد.
- با استفاده از دکمه Menu گزینه برنج دیگی (Clay Pot Rice) را انتخاب کنید. علامت پیکان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد.
 - دكمه Start را فشار دهيد. دستگاه روشن میشود.
- پلوپز مطابق منوی انتخابی شروع به کار میکند. شما با شنیدن صدای زنگ مخصوص مطلع میشوید که مواد دیگر را به قابلمه اضافه نمایید.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

7. سوپ برنج/كانجى (Congee/Rice Soup) - شكل 14

- از علائم نشانگر داخل قابلمه استفاده كنيد.
- مقادير لازم برنج و آب را داخل قابلمه بريزيد.
- درپوش را ببندید.
 دوشاخه دستگاه را به بریز برق متصل نمایید.
- دوساخه دستمه را به پر پر برق منصل نمایید. • با استفاده از دکمه Menu گزینه سوب/کانجی (Congee/Rice Soup) را انتخاب کنید.
 - ۰ به استفاده از نفخه ۱۷۱۳۱۷ کرینه شوپ ۱۵۰۰ Conigee/Rice Soup) را انتخاب کنو ۰ علامت بیکان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد.

زمان پخت	تعداد نفرات	سطح آب داخل قابلمه*	وزن برنج	تعداد بیمانه انداز مگیر ی برنج	حالت پخت
50 دقیقه	7 년 6	مطابق با علامت حک شده در داخل قابلمه	750 گرم	5	برنج شفته
30 دقیقه	6 تا 7	5	750 گرم	5	خيساندن برنج
1 ساعت و 15 دقیقه	4 تا 5	3	450 گرم	3	برنج دیگی
1-4 ساعت (بنابر ذائقه)	2 تا 4	مطابق با علامت حک شده در داخل قابلمه	5/112 گرم	75/0	سوپ برنج/ کانجی
1-4 ساعت (برنابر ذائقه)	2 تا 3	-	-	-	سوپ
25-20 دقيقه	-	4 (حداکثر)	-	-	پخت با بخار (سبزیجات، ماهی، تخم مرغ)

^{*} لطفاً به علائم مربوط به برنج سفید برای تمام انواع برنج به استثناء برنج شفته و سوپ برنج کانجی مراجعه شود.

1. پخت برنج (Rice Cooking) - شکل 8

- مقادير لازم برنج و أب را داخل قابلمه بريزيد.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
- با استفاده از دکمه Menu، گزینه پخت برنج (Rice Cooking) را انتخاب کنید. علامت پیکان روی صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد.
 - دکمه Start، را فشار دهید. دستگاه روشن میشود.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خُودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

2. پخت سريع (Quick Cooking) - شکل 9

- مقادير لازم برنج و آب را داخل قابلمه بريزيد.
 - درپوش را ببندید.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
 با استفاده از دکمه Menu ، گزینه پخت سریع (Quick Cooking) را انتخاب کنید. علامت پیکان روی
 - صفحه نمایشگر مقابل این گزینه قرار میگیرد. • دکمه Start، را فشار دهید. دستگاه روشن میشود.
 - در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگهدارنده قرار میگیرد.

^{**}مقدار برنج در هنگام پخت برنج دیگی نباید از 3 پیمانه در مدل 3 لیتری و 5 پیمانه در مدل 4 لیتری تجاوز کند.

در هنگام پخت با بخار:

- جهت جلوگیری از سرریز شدن آب به داخل ظرف بخار، مقدار آب باید بطور مناسب تنظیم شود.
 - سبد بخار را روى قابلمه قرار دهيد. شكل 5
 - مواد لازم را داخل أن بريزيد.

برای تمام موارد استفاده

- قسمت خارجى قابلمه (خصوصاً ته آن) را با دستمال تميز كنيد. اطمينان حاصل نماييد كه هيچ شئى خارجى مايين قابلمه و المنت گر مايى قر ار نگر فته باشد.
 - قابلمه را داخل بلوپز گذاشته و مطمئن شوید که بطور صحیح در جایش قرار گیرد. شکل 6
- بمنظور حصول اطمینان از تماس مطلوب ته قابلمه با سنسور و صفحه گرم کننده، کمی قابلمه را به هر دو طرف بچرخانید.

مطمئن شوید که با قرار گرفتن قابلمه روی سنسور، این قطعه حرکت کند.

- از قرارگیری صحیح محافظ بخار در جایش اطمینان حاصل نمایید.
 - درپوش را ببندید. شکل 7
 دوشخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
- لطفاً قبل از تكميل مراحل فوق از روشن كردن يلويز يرهيز نماييد.

حالتهای یخت

1

2

3

4

5

6

7

منوی پخت سوپ	8	منوى پخت برنج
منوی پخت خورش	9	منوی پخت سریع
منوي پخت با بخار	10	منوی پخت مقدار کم برنج
عملکر د گرم نگهدارنده	11	منوی پخت برنج شفته
عملکر د گرم کر دن مجدد	12	منوی خیساندن برنج
عملکرد برنامهای/شروع به کار ن	13	منوی برنج دیگی -
_		منوی سوپ برنج/کانجی

زمان پخت	تعداد نفرات	سطح آب داخل قابلمه*	وزن برنج	تعداد پیمانه انداز هگیر ی برنج	حالت پخت
55 دقیقه	6 تا 7	5	750 گرم	5	پخت برنج
35 دقیقه	7 년 6	5	750 گرم	5	پخت سریع
28 دقیقه	1 년 2	1	150 گرم	1	پخت مقدار کم
55 دقیقه	7 년 6	5	750 گرم	5	برنج قهوهاي
55 دقیقه	6 تا 7	5	750 گرم	5	برنج مخلوط

تأخيري

این پلوپز مجهز به 13 عملکرد می باشد: پخت برنج، پخت سریع، پخت مقدار کم، برنج چسبناک، برنج خیس خورده، برنج دیگ سفالی، کونجی/سوپ برنج، سوب، پخت خورش، بخار پز کردن، گرم نگه داشتن، گرم كردن مجدد و شروع برنامه با تاخير.

در پایان زمان پخت، دستگاه بطور خودکار در حالت گرم نگه داشتن قرار میگیرد.

دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و مطابق دستورالعملهای ذکر شده عمل نمایید.

جعبه بستهبندی دستگاه را باز کنید.

- دستگاه را از داخل جعبه بستهبندی بیرون آورید و تمام وسایل جانبی را نیز از داخل کارتن خارج نمایید. همچنین برچسبهای چایی را از روی دستگاه جدا کنید.
 - با فشار دادن دکمه Open که روی بدنه قرار دارد، دریوش پلویز را باز کنید. شکل 1
 - قابلمه نچسب، سویاپ بخار و محافظ بخار را از داخل دستگاه بیرون آورید. شکل 2
 - قابلمه نجسب، سویاب بخار و محافظ بخار را با استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی تمیز نمایید.
 - سیس آنها را به دقت خشک کنید.
 - تمام اجزا را بطور صحیح در جاهای خود قرار دهید.
 - سیم برق متحرک را وصل نمایید.
 - نصب نگه دارنده قاشق.
 - نگهدارنده قاشق را در سوراخ واقع در کنار پلویز نصب کنید. شکل 3

مقدار حداكثر ظرفيت مواد داخل قابلمه.

- علائم درجهبندی حکشده روی دیواره داخلی قابلمه حاکی از لیتر و پیمانه می اشند. این درجهبندی ها برای انداز مگیری مقدار آب در هنگام پخت برنج، سوپ برنج/کانجی کاربرد دارند. درجهبندی با واحد پیمانه برای انداز مگیری مقدار برنج و در جهبندی یا و احد لیتر برای انداز مگیری سوپ برنج کانجی به کار برده می شوند. شکل 4 • پیمانه انداز مگیری پلاستیکی عرضه شده به همراه دستگاه برای انداز مگیری مقدار برنج و نه آب استفاده
- می شود. یک پیمانه انداز هگیری معادل 150 گرم برنج می باشد.
 - مطابق با تعداد بیمانه انداز مگیر ی مور د نظر ، تا نشانه Cup حک شده داخل قابلمه آب بر بز بد.
 - حداكثر مقدار آب + برنج نباید از سطح علامت حداكثر حک شده در داخل قابلمه تجاوز نماید.

ساعت یا دقیقه را بیش از 3 ثانیه فشار دهید. زمان بر روی صفحه نمایش چشمک می زند. برای ترک حالت را فشار دهید یا برای یک دقیقه هیچ کاریOFFتنظیم، نکنید و دستگاه به طور خودکار به زمانی که شما ثبت کر دہ اید تنظیم خو اهد شد.

أماده سازی قبل از شروع یخت

در هنگام یخت برنج:

- توصیه می شود که برای جلوگیری از ایجاد خراش روی پوشش نچسب قابلمه و یا تغییر شکل پیدا کردن بدنه قابلمه در اثر ضربه برنج را مستقيماً داخل قابلمه نشوييد.
 - برنج شسته شده را داخل قابلمه بریزید و مطابق با مقدار برنج به آن آب اضافه نمایید.
 - مقدار آب بنابر ذائقه شما قابل تنظیم است.
 - هرگز بیشتر از نشانگر حداکثر، آب داخل قابلمه نریزید.

شرح اجزاء دستگاه

سنسور و صفحه گرم كننده	6	لوازم جانبی: قاشق، پیمانه اندازهگیری، سبد	1
دسته	7	بخار پلاستیکی، ملاقه سوپ	
نگهدارنده قاشق	8	سوپاپ بخار متحرک	2
صفحه كليد كنترل		قابلمه دارای پوشش نچسب جداشدنی و	3
ٔ بدنه (دیواره سرد)	10	درجهبندی آب و برنج	
سیم بر ق جداشدنی		محافظ بخار فلزی متحرک	4

ا درپوش

شرح عملكردها

Start A: مطابق با منوی انتخاب شده شروع به کار میکند (نشانگر نورانی روشن میشود). شروع به کار با تنظیم کارخانه ای: به صادگی با فشار دکمه Start پخت برنج بطور خودکار آغاز میشود. OFF B: برای توقف کار دستگاه بکار میرود.

12 دکمه باز کردن دریوش

- Menu این دکمه را فشار دهید تا منوی دلخواه را انتخاب کنید: پخت برنج، پخت سریع، پخت مقدار کم، برنج چسبناک، برنج خیس خورده، برنج دیگ سفالی، کونجی/سوپ برنج، پخت سوپ، پخت خورش، بخارپز کردن، گرم کردن مجدد نشان داده شده با پیکان بر روی صفحه نمایش.
- Program : برای انتخاب شروع به کار تاخیری کاربرد دارد. زمان انتخابی زمان پایان عملکرد پخت خواهد بود. هنگامیکه شما دکمه Program را فشار دهید، آخرین زمان برنامهریزی شده توسط شما روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. برای تنظیم از دکمه های Hour و Minute و دقیقه) استفاده نمایید. با هر بار فشار دادن دکمه Minute مقدار زمان 5 دقیقه افزایش می یابد.
- Timer : جهت انتخاب زمان پخت برای منوی سوپ برنج/ کانجی، سوپ، خورش یا پخت با بخار بکار مهرود. در حالت عادی زمان تنظیم شده توسط کارخانه روی صفحه نمایشگر ظاهر مهشود، اما شما مهتوانید با استفاده از دکمههای Hour و Minute این زمان را تغییر دهید. با هر بار فشار دادن دکمه Minute مقدار دقیقه یک عدد افزایش مهیابد. با فشار دادن دائم این دکمه افزایش عدد سریعتر انجام مهگیرد.
- Hour&Minute : این دکمه ها امکان تنظیم زمان پخت و همچنین شروع به کار تاخیری را فراهم میکنند. با فشار دادن دائم دکمه Minute افزایش عدد سریعتر انجام میگیرد.
 - H از چپ به راست: زمان پایان (Program)، زمان پخت (Timer) و ساعت.

در حالت گرم نگهدارنده (Keep Warm) صفحه نمایشگر زمان گرم نگه داشتن را نشان می دهد و هنگامیکه دکمه های Hour یا Minute فشار داده شوند، نمایشگر زمان کنونی (ساعت) را نمایش می دهد.

برای کونجی/سوپ برنج، سوپ، بخارپز، خورش، برنج خیس خورده و گرم کردن مجدد: وقتی شما شروع را زمان باقیمانده پخت و پز را با LCDفشار دهید، شمارش معکوس در هر دقیقه نشان می دهد. برای دیدن زمان جاری، دکمه ساعت یا دقیقه را فشار دهید و آن پس از 1 دقیقه به زمان جاری تغییر می کند.

قطع ناگهانی برق: چنانچه برق به مدت کمتر از 2 ساعت قطع شود. دستگاه قادر است به طور خودکار مطابق با تنظیمات انجاهشده، مجدداً شروع به کار نماید و نیازی به برنامهریزی دوباره ندارد.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Accessoires : cuillère, verre doseur, panier vapeur interne en plastique, cuillère à soupe
- 2 Valve vapeur amovible
- 3 Cuve anti-adhésive amovible avec graduations riz et eau
- 4 Pare-vapeur métallique amovible
- 5 Couvercle

- 5 Capteur et plaque chauffante
- 7 Poignée
- 8 Porte-cuillère
- 9 Panneau de contrôle
- 10 Boîtier (parois froides)
- 11 Cordon d'alimentation détachable
- 12 Bouton d'ouverture

FR

DESCRIPTION DES FONCTIONS

- A Démarrer : Démarrer le menu de cuisson sélectionné (le voyant s'allume). Démarrage par défaut : Appuyez simplement sur la touche Démarrer, la cuisson du riz démarre automatiquement.
- B Arrêt: Éteindre l'appareil.
- C Maintien au chaud : Cette fonction s'active automatiquement après chaque cuisson.
- D Menu: Sélectionner le menu désiré: Cuisson riz, Cuisson rapide, Cuisson petite quantité, Riz glutineux, Soupe de riz, Riz braisé, Congee/Bouillie de riz, Cuisson soupe, Cuisson ragoût, Cuisson vapeur, Réchauffer (menu indiqué par la flèche sur l'écran).
- E Programme: Sélectionner le démarrage différé. L'heure réglée correspond à l'heure de fin de cuisson. Quand vous appuyez sur la touche Programme, l'heure précédemment programmée s'affiche sur l'écran. Utilisez les touches Heures et Minutes. Le réglage des minutes augmente de 5 minutes à chaque pression.
- F Minuterie: Régler la durée de cuisson pour le menu Congee/Bouillie de riz, Soupe, Ragoût ou Vapeur. Une durée par défaut s'affiche, vous pouvez la modifier avec les touches Heures et Minutes. Le réglage des minutes augmente de 1 minute à chaque pression. Maintenez la touche appuyée pour que le nombre augmente plus vite.
- G Heures et Minutes : Régler la durée de cuisson et le démarrage différé. Maintenez la touche Minutes appuyée pour que le nombre augmente plus vite.
- H De gauche à droite : Heure de fin (Programme), Durée de cuisson (Minuterie) et Heure.

Dans le mode Maintien au chaud, l'écran affiche uniquement la durée de maintien au chaud, il n'affiche l'heure actuelle que lorsque vous appuyez sur la touche Heures ou Minutes, puis après 1 minute il affiche à nouveau la durée de maintien au chaud.

Pour les menus Congee/Bouillie de riz, Soupe, Vapeur, Ragoût, Soupe de riz et Réchauffer: Quand vous appuyez sur Démarrer, l'écran affiche la durée de cuisson restante en la décomptant toutes les minutes. Pour afficher l'heure actuelle, appuyez sur la touche Heures ou Minutes, l'heure actuelle s'affiche après 1 minute.

Coupure de courant : En cas de coupure de courant de moins de 2 heures, le programme réglé reprend automatiquement et il n'est pas nécessaire de le réinitialiser manuellement.

Ce cuiseur à riz comporte 13 fonctions : Cuisson riz, Cuisson rapide, Cuisson petite quantité, Riz glutineux, Soupe de riz, Riz braisé, Congee/Bouillie de riz, Soupe, Cuisson ragoût, Cuisson vapeur, Maintien au chaud, Réchauffer et Programme-Démarrage différé.

À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lisez les instructions et respectez soigneusement la méthode d'utilisation.

Déballage de l'appareil

- Sortez l'appareil de son emballage et déballez tous les accessoires et les documents imprimés.
- Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture du boîtier. Fig. 1
- Retirez la cuve anti-adhésive, la valve vapeur et le pare-vapeur. Fig. 2
- Nettoyez la cuve, la valve vapeur et le pare-vapeur avec une éponge et du liquide vaisselle.
- · Séchez-les soigneusement.
- Remettez tous les éléments dans leur position d'origine.

Installer le cordon d'alimentation amovible.

Installer le porte-cuillère.

• Installez le porte-cuillère dans le trou sur le côté du cuiseur à riz. Fig. 3

N'allumez pas l'appareil tant que vous n'avez pas intégralement effectué les étapes précédentes.

Mesurer les ingrédients - capacité maximale de la cuve.

- Les graduations sur la paroi intérieure de la cuve sont en litres et en verre-doseurs, elles servent à mesurer la quantité d'eau pour la cuisson de riz ou de congee/bouillie de riz. Les graduations en verre-doseurs servent pour le riz et les graduations en litres servent pour le conqee/bouillie de riz. Fiq. 4
- Le verre-doseur en plastique fourni avec votre appareil sert à mesurer la quantité de riz et non la quantité d'eau. 1 graduation du verre-doseur correspond à 150 q de riz.
- Remplissez avec de l'eau jusqu'à la graduation verre-doseur interne de la cuve correspondant au nombre de verre-doseurs mis dans la cuve.
 - La quantité maximale d'eau + riz ne doit pas dépasser la graduation la plus haute de l'intérieur de la cuve.

RÉGLER L'HEURE

Appuyez sur la touche Heures ou Minutes plus de 3 secondes. L'heure clignote à l'écran. Réglez l'heure avec les touches Heures et Minutes. Appuyez sur la touche Arrêt pour quitter le mode de réglage ou ne faites rien pendant une minute pour que l'appareil mémorise automatiquement l'heure que vous avez réglée.

PRÉPARATION AVANT LA CUISSON

Pour la cuisson du riz :

- Il est préférable de ne pas rincer directement le riz dans la cuve pour éviter de rayer le revêtement anti-adhésif interne de la cuve ou de déformer la cuve à cause d'impacts.
- Placez le riz déjà rincé dans la cuve, puis remplissez-la d'eau jusqu'à la graduation d'eau correspondante.
- La quantité d'eau peut être adaptée en fonction de vos préférences.
- N'ajoutez jamais de l'eau au-dessus de la graduation la plus haute.

Pour la cuisson vapeur :

• La quantité d'eau doit être appropriée afin d'éviter que l'eau ne déborde dans le panier vapeur à aliments.

Pour toutes les utilisations :

- Essuyez précautionneusement l'extérieur de la cuve (notamment le dessous). Veillez à ce qu'il n'y ait pas de résidus étrangers sur le dessous de la cuve ni sur l'élément chauffant.
- Placez la cuve dans l'appareil en veillant à la positionner correctement. Fig. 6
- Tournez légèrement la cuve dans les deux sens pour garantir un bon contact entre le fond de la cuve, le capteur et la plaque chauffante.

Vérifiez que le capteur bouge quand vous mettez la cuve dessus.

- Vérifiez que le pare-vapeur est correctement positionné.
- Refermez et verrouillez le couvercle. Fig. 7
- Branchez l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil tant que vous n'avez pas intégralement effectué toutes les étapes précédentes.

CUISSON

- Menu Cuisson riz
- 2 Menu Cuisson rapide
- 3 Menu Petite quantité
- 4 Menu Riz glutineux
- 5 Menu Soupe de riz
- 6 Menu Riz braisé
- 7 Menu Congee/Bouillie de riz

- 8 Menu Cuisson soupe
- 9 Menu Cuisson ragoût
- 10 Menu Cuisson vapeur
- 11 Maintien au chaud
- 12 Réchauffer
- 13 Programme-Démarrage différé

_					
Menus de cuisson	Nombre de verre- doseurs de riz	Poids de riz	Niveau d'eau dans la cuve*	Nombre de personnes	Durée de cuisson indicative
Riz blanc	5	750 g	5	6 à 7	55 min
Cuisson rapide	5	750 g	5	6 à 7	35 min
Menu petite quantité	1	150 g	1	1 à 2	28 min
Riz complet	5	750 g	5	6 à 7	55 min
Mélange de riz	5	750 g	5	6 à 7	55 min
Riz glutineux	5	750 g	Graduations spécifiques dans la cuve	6 à 7	50 min
Soupe de riz	5	750 g	5	6 à 7	30 min
Riz braisé**	3	450 g	3	4 à 5	1 h 15 min
Congee/ Bouillie de riz	0,75	112,5 g	Graduations spécifiques dans la cuve	2 à 4	1-4 heures (selon les préférences)

Menus de cuisson	Nombre de verre- doseurs de riz	Poids de riz	Niveau d'eau dans la cuve*	Nombre de personnes	Durée de cuisson indicative
Soupe	-	-	-	2 à 3	1-4 heures (selon les préférences)
Cuisson vapeur (légumes, poisson, œufs)	-	-	4 (max)	-	20-25 min

^{*} Utilisez les graduations pour le riz blanc pour tous les types de riz sauf le riz glutineux et le congee/bouillie de riz.

1. Cuisson riz - Fig. 8

- Versez les quantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Cuisson riz avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

2. Cuisson rapide - Fig. 9

- Versez les auantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Cuisson rapide avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

3. Petite quantité de riz - Fig. 10

- Versez les quantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Petite quantité avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

4. Riz glutineux - Fig. 11

- Utilisez les graduations spécifiques internes de la cuve.
- Versez les quantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Riz glutineux avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

^{**} La capacité de riz lors de la préparation de riz braisé ne doit pas dépasser 3 verre-doseurs de riz pour le modèle 3 L et 5 verre-doseurs de riz pour le modèle 4 L.

5. Soupe de riz - Fig. 12

- Versez les quantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Soupe de riz avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- · Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

6. Riz braisé - Fig. 13

- Versez les quantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- · Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Riz braisé avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- Le menu démarre. Une alerte sonore vous indique que vous pouvez ajouter les autres ingrédients.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

7. Congee/Bouillie de riz - Fig. 14

- Utilisez les graduations spécifiques dans la cuve.
- Versez les quantités de riz et d'eau requises dans la cuve.
- · Refermez le couvercle.
- · Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Congee/Bouillie de riz avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Régler la durée de cuisson La durée de cuisson indiquée par défaut est de 1 h 30. Vous pouvez régler la durée de cuisson avec les touches Minuterie, Heures et Minutes. La durée de cuisson maximale est de 4 h. La minuterie est réglable entre 1 et 4 heures.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- Après avoir appuyé sur la touche Démarrer, l'écran affiche la durée de cuisson restante en la décomptant toutes les minutes. Pour afficher l'heure actuelle, appuyez sur la touche Heures ou Minutes, la durée de cuisson restante s'affiche à nouveau après 1 minute.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

8. Cuisson soupe - Fig. 15

- Mettez les ingrédients dans la cuve.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Cuisson soupe avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Régler la durée de cuisson La durée de cuisson indiquée par défaut est de 2 h. Vous pouvez régler la durée de cuisson avec les touches Minuterie, Heures et Minutes. La durée de cuisson maximale est de 4 h. La minuterie est réglable entre 1 et 4 heures.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- Après avoir appuyé sur la touche Démarrer, l'écran affiche la durée de cuisson restante en la décomptant toutes les minutes. Pour afficher l'heure actuelle, appuyez sur la touche Heures ou Minutes, la durée de cuisson restante s'affiche à nouveau après 1 minute.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

9. Cuisson ragoût - Fig. 16

- Mettez les ingrédients dans la cuve.
- Refermez le couvercle
- Branchez l'appareil.

FR

- Sélectionnez le menu Cuisson ragoût avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Régler la durée de cuisson La durée de cuisson indiquée par défaut est de 2 h. Vous pouvez régler la durée de cuisson avec les touches Minuterie, Heures et Minutes. La durée de cuisson maximale est de 12 h. La minuterie est réglable entre 1 et 12 heures.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- Après avoir appuyé sur la touche Démarrer, l'écran affiche la durée de cuisson restante en la décomptant toutes les minutes. Pour afficher l'heure actuelle, appuyez sur la touche Heures ou Minutes, la durée de cuisson restante s'affiche à nouveau après 1 minute.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

10. Cuisson vapeur - Fig. 17

- Versez de l'eau dans la cuve.
- Mettez les ingrédients dans le panier vapeur.
- Refermez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- Sélectionnez le menu Cuisson vapeur avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Régler la durée de cuisson La durée de cuisson indiquée par défaut est de 1 h. Vous pouvez régler la durée de cuisson avec les touches Minuterie, Heures et Minutes. La durée de cuisson maximale est de 1 h 30. La minuterie est réglable jusqu'à 1 h 30.
- Appuyez sur Démarrer. L'appareil s'allume.
- Après avoir appuyé sur la touche Démarrer, l'écran affiche la durée de cuisson restante en la décomptant toutes les minutes. Pour afficher l'heure actuelle, appuyez sur la touche Heures ou Minutes, la durée de cuisson restante s'affiche à nouveau après 1 minute.
- À la fin de la durée de cuisson, l'appareil active automatiquement la fonction Maintien au chaud.

11. Maintien au chaud - Fig. 18

- Une fois la cuisson terminée et quel que soit le mode de cuisson choisi, le cuiseur à riz active automatiquement la fonction Maintien au chaud.
- Les aliments sont donc maintenus chauds et prêts à être servis pour une durée allant jusqu'à 24 h.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Arrêt.
- La fonction Maintien au chaud peut être démarrée manuellement en appuyant sur la touche correspondante.

12. Réchauffer - Fig. 19

- Utilisez cette fonction uniquement pour réchauffer du riz cuit ou des soupes cuites.
- Ne dépassez pas la graduation 1/2.
- Ajoutez toujours 1/2 verre-doseur d'eau au riz.
- Sélectionnez le menu Réchauffer avec la touche Menu, le curseur indique la sélection.
- Appuyez sur la touche Démarrer, l'écran affiche « 00:25 ». Durée de réchauffage indicative : 25 minutes. L'écran affiche la durée de cuisson restante en la décomptant toutes les minutes. Pour afficher l'heure actuelle, appuyez sur la touche Heures ou Minutes, la durée de cuisson restante s'affiche à nouveau après 1 minute.
- Remuez le riz pendant ou à la fin du réchauffage.
- N'utilisez jamais cette fonction pour réchauffer d'autres aliments.

13. Programme - Démarrage différé - Fig. 20

- Vous pouvez régler l'heure de fin de cuisson avec la touche Programme.
- Sélectionnez le menu, appuyez sur la touche Programme, puis réglez l'heure de fin de cuisson avec les touches Heures et Minutes.
- Vous pouvez régler l'heure avec les touches Minuterie, Heures et Minutes.
- Appuyez sur la touche Démarrer pour démarrer le programme.

• Le voyant de la touche Programme s'allume.

L'écran bascule automatiquement toutes les minutes entre l'heure de fin et l'heure actuelle (avec le voyant au-dessus de la touche Programme allumé).

Quand la cuisson démarre, le voyant de la touche Programme s'éteint et l'écran affiche l'heure actuelle (comme pour une cuisson normale).

Ouand la cuisson est terminée

• Ouvrez le couvercle. Fig. 21

La vaneur qui s'échanne est brûlante

Ne placez jamais vos mains sur la zone de sortie de la vapeur pendant la cuisson, car vous risquez de vous brûler. Fig. 22

Si la cuve n'est pas correctement installée dans l'appareil, le cuiseur bascule dans le mode Maintien au chaud.

- Servez avec la cuillère en plastique fournie avec votre appareil et refermez le couvercle.
- Les aliments restants dans la cuve sont maintenus au chaud afin de permettre un deuxième service.
- Appuyez sur la touche Arrêt.
- Débrancher l'appareil.

Recommandations d'optimisation de la cuisson du riz :

- Mesurez la quantité de riz et lavez-le à l'eau courante dans un récipient séparé. Puis mettez le riz dans la cuve avec la quantité d'eau correspondante.
- Veillez à ce que le riz soit bien réparti dans l'ensemble de la surface du cuiseur à riz pour que la cuisson soit uniforme.
- Une fois la cuisson terminée et quand la fonction Maintien au chaud est activée, mélangez le riz et laissez-le dans l'appareil quelques minutes de plus pour qu'il soit parfaitement cuit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la cuve, le panier vapeur et le pare-vapeur. Fig. 23

- Nettoyez la cuve et le pare-vapeur avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge. Il est recommandé de ne pas utiliser de poudre à récurer ni d'éponge métallique.
- Si des aliments ont collé au fond, laissez la cuve tremper un moment avant de la laver.
- Séchez soigneusement la cuve.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau et ne versez pas d'eau dessus.

Vous pouvez également laver la cuve, le panier vapeur et le pare-vapeur dans le panier inférieur d'un lave-vaisselle.

Pour la cuve, respectez scrupuleusement les instructions suivantes :

- Lorsque vous la mettez dans un lave-vaisselle, veillez à ne pas endommager son revêtement intérieur sur les paniers du lave-vaisselle.
- Afin de préserver la qualité du revêtement anti-adhésif le plus longtemps possible, il est recommandé de ne pas couper d'aliment dedans.
- Veillez à remettre la cuve dans le cuiseur à riz.

 FR

IMPORTANT

Des marques marron et des rayures peuvent apparaître après de nombreuses heures d'utilisation, elles ne sont pas un problème. Nous garantissons que le revêtement anti-adhésif EST CONFORME AUX RÈGLEMENTS relatifs aux matériaux appropriés pour le contact alimentaire.

Prenez soin de la cuve.

- Utilisez la cuillère en plastique fourni ou une cuillère en bois, n'utilisez pas de cuillère en métal pour éviter d'endommager le revêtement de la cuve. Fig. 24
- Pour éviter un risque de corrosion, ne mettez pas de vinaigre dans la cuve.
- La couleur de la surface de la cuve peut changer après la première utilisation ou après une durée d'utilisation plus longue. Ce changement de couleur est dû à l'action de la vapeur et de l'eau, il n'a aucun effet sur l'utilisation du cuiseur à riz et n'est pas dangereux pour votre santé. Il est parfaitement sûr de continuer de l'utiliser.

Nettoyage et entretien des autres pièces de l'appareil

- Nettoyez l'extérieur du cuiseur à riz, l'intérieur du couvercle et le cordon d'alimentation avec un chiffon humide, puis essuyez-les pour les sécher. N'utilisez pas de produit agressif ou abrasif. Fig. 25
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.

DÉPANNAGE

Comment régler les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre cuiseur à riz ?

Problème	Causes	Solution	
Le voyant n'est pas allumé : la plaque chauffante ne chauffe pas.	Le circuit électrique du cuiseur à riz n'est pas connecté à une alimentation électrique. La plaquette d'alimentation électrique est endommagée. La connexion du circuit est coupée. Le circuit imprimé principal est endommagé.	Vérifiez que l'appareil est branché. Envoyez-le au service de réparation spécifié pour le faire réviser.	
Le voyant est allumé : La plaque chauffante ne chauffe pas.	Dysfonctionnement du contrôleur de température maître. Des composants de la plaque chauffante électrique ont grillé. Le circuit imprimé est partiellement déconnecté. La plaquette d'alimentation est endommagée.	Envoyez l'appareil au service de réparation spécifié pour le faire réviser.	

Problème	Causes	Solution
Le riz est cru.	1. Problème avec les quantités.	Veillez à ce que le volume total de riz et d'eau se trouve entre les graduations d'eau max et min.
	2. La plaque chauffante est déformée.	Envoyez l'appareil au service de réparation spécifié pour le faire réviser maintenance.
	3. La cuve est inclinée et l'un de ses côtés est suspendu en l'air.	Tournez légèrement la cuve intérieure pour la remettre dans la position normale normal. Contrôlez le capteur.
	4. Il y a des matières étrangères entre la cuve et la plaque chauffante.	Essuyez-les sans eau.
	5. Lα cuve est déformée.	Envoyez l'appareil au service de réparation spécifié afin d'obtenir une nouvelle cuve interne new interior pot.
	6. Le circuit imprimé principal est endommagé.	Envoyez l'appareil au service de réparation spécifié pour le faire réviser maintenance.
	7. Le contrôleur de température maître ne fonctionne pas.	Envoyez l'appareil au service de réparation spécifié pour le faire réviser maintenance.

Problème	Causes	Solution	
Le riz cuit est brûlé.	1. Problème avec les quantités.	Veillez à ce que le volume total de riz et d'eau soi entre les graduation d'eau max et min.	
	2. Le circuit imprimé principal est endommagé.	Envoyez l'appareil au service de réparation	
	3. Le contrôleur de température maître ne fonctionne pas.	spécifié pour le fαire réviser.	
La préparation déborde lors de la cuisson de congee/ bouillie de riz.	Problème avec les quantités.	Veillez à ce que le volume total de riz et d'eau soit compris entre les graduations d'eau max et min.	
L'écran affiche E1, E2, E3 ou E4.	Problème électronique.	Envoyez l'appareil au service de réparation spécifié pour le faire réviser.	

TEFAL INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST			
•	©	1	≢ = 7
الجزائر ALGERIA	(0)41 28 18 53	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ŻUSUUSUU ARMENIA	(010) 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ "Գրուպպա ՄԵԲ", 125171, Մոսկվա, Լենինգրադյան խմուղի, 16A, շին.3
AUSTRALIA	02 97487944	1 year	GROUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd, Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge
ن يرحبل BAHRAIN	17716666	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
BANGLADESH	8921937	1 year	www.tefal.com
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16A, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/II 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. България 81 В, ет. 5 1404 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON, M1V 3N8
CHILE	12300 209207	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, Piso 5, Oficina 501 Santiago

COLOMBIA	18000919288	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquira, Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIK CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futurama Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 663 155	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27, 2750 Ballerup
EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
مصر EGYPT	الخط الساخن: 16622	سنة واحدة 1 year	جروب سب إيجييت طريق 14 مايو - سموحه الإسكندرية – مصر
SUOMI FINLAND	09 622 94 20	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland Kutojantie 7, 02630 Espoo
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	1 an 1 year	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrnrainweg 5, 63067 Offenbach
ΕΛΛΑΔΑ GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οδός Καβαλιεράτου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL EUROPE Kft. Távíró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA	+62 21 5793 6881	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	199207354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570 077 772	1 year	株式会社グループセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート事務棟 5F
ندرأل JORDAN	5665505	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com

ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскеу, Ленинградское шоссесі,16А, 3 үйі
한국어 KOREA	1588-1588	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 청계천로 35 서린빌딩 2 충 110-790
ت <i>ي</i> وك ^ي لا KUWAIT	24831000	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
نانب LEBANON	4414727	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
MAKEДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София, България
MALAYSIA	603-7710 8000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe.S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hildalgo 11 560 México D.F.
MOLDOVA	(22) 929249	2 ani 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland
NORGE NORWAY	815 09 567	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup

		ı —	
ةنطلس غمان OMAN	24703471	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
PERU	441 4455	1 año 1 year	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa
رطق QATAR	4448-5555	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	1 year	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMÂNIA ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 Bucureşti
POCCUЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16A, стр. 3
قكلممل اقيبرعل اقيدوعسل SAUDI ARABIA	920023701	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	1 year	GROUPE SEB SINGAPORE Pte Ltd. 59 Jalan Peminpin, #04-01/02 L&Y Building, Singapore 577218
SLOVENSKO SLOVAKIA	233 595 224	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	SEB d.o.o. Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR
SOUTH AFRICA	0100202222	1 year	GS South Africa Building 17, PO BOX 107 The Woodlands Office Park, 20 Woodlands Drive, Woodmead 2080
ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018 Barcelona
SRI LANKA	115400400	1 year	www.tefal-me.com
SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30	2 år 2 years	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby

SUISSE SCHWEIZ		2 ans	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH
SWITZERLAND	044 837 18 40	2 Jahre	Thurgauerstrasse 105
OWNZEREARD		2 years	8152 Glattbrugg
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE TURKEY	216 444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok., No: 28 K.12 Maslak
ت ارامال أي برعل أقدحتمل UAE	8002272	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road, Millville, NJ 08332
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	1 year	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	2 năm 2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city
^ا ರ್ಲ್ವೊಂ YEMEN	1264096	سنة واحدة 1 year	www.tefal-me.com

EN p. 1 – 9

AR p. 18 – 10

FA p. 28 – 19

FR p. 29 – 38